

**SELYEMFÉNY/MAGAS FELÜLETI KEMÉNYSÉG/ZÁRT PÓRUS/PUR ALAPOZÓ/PUR FEDŐLAKK**

LÉPÉS	FELHASZNÁLÁS	KÓD	TERMÉK	%	SZÁRADÁS	gr/n m	MEGJEGYZÉS
Fa felület csiszolása	P 100-150-180						
Izoláló	Szórás	1509	ISOLANTE PALISSANDRO N.1	100	6 óra ideális száradás, legkorábban csiszolható 3 óra után	100	Zártabb pórusú fák esetében ez a lépés kihagyható
		1508	ISOLANTE PALISSANDRO N.2	100			
		0391	THINNER 214	30-40			
Finom csiszolás	P320						
Alapozó	Szórás	1323	MASS FOND MS 96	100	1 óra	150	
		2181	FP 50 EDZ	50			
		0380	OPAL AYD HÍGÍTÓ	30			
Alapozó	Szórás	1323	MASS FOND MS 96	100	5 óra	150	
		2181	FP 50 EDZ	50			
		0380	OPAL AYD HÍGÍTÓ	30			
Csiszolás	P 320-400						
Fed bevonat	Szórás	3987	RAPIDUR	100	1 éjszaka	150	
		0815	M 240 EDZ	50			
		0391	HÍGÍTÓ 214	30			

**Megjegyzés: Ha a felületet pácolni szeretnénk, akkor ezt az izoláló felszórása el tt kell megtenni!**